

Anleitung zur Anbringung der Folienaufkleber



Benötigte Materialien:

- Weiches Tuch oder Rakel (optional)
 - Reiniger für die Oberfläche (z. B. Glasreiniger oder Alkohol)
 - Trockenes Tuch
-

1. Vorbereiten der Oberfläche

- Reinigen Sie die gewünschte Fläche gründlich, um Staub, Schmutz, Fett oder andere Rückstände zu entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken und glatt ist.

2. Entfernen der Trägerfolie

- Ziehen Sie die Trägerfolie langsam und vorsichtig von der Transferfolie ab, sodass nur der Aufkleber auf der Transferfolie bleibt.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Motivs an der Transferfolie haften.

Wichtig: Verwenden Sie keine Montageflüssigkeit, da diese die Haftung des Aufklebers beeinträchtigen kann.

3. Platzieren des Aufklebers

- Positionieren Sie die Transferfolie mit dem Aufkleber auf der gereinigten Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass der Aufkleber gerade sitzt und drücken Sie ihn leicht an.

5. Anbringen des Aufklebers

- Streichen Sie mit einem Rakel oder einem weichen Tuch von der Mitte des Aufklebers nach außen, um Luftblasen zu vermeiden.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um den Aufkleber gut zu fixieren.

6. Entfernen der Transferfolie

- Ziehen Sie die Transferfolie langsam und gleichmäßig ab, beginnend an einer Ecke.
- Achten Sie darauf, dass der Aufkleber auf der Oberfläche bleibt. Sollte ein Teil des Aufklebers an der Transferfolie haften, drücken Sie ihn erneut an und ziehen die Folie vorsichtig ab.

7. Endkontrolle

- Überprüfen Sie, ob der Aufkleber vollständig haftet. Bei Bedarf können Sie erneut mit einem weichen Tuch darüberstreichen.
-

Ihr Aufkleber ist nun angebracht und einsatzbereit. Für optimale Haltbarkeit vermeiden Sie es, die Oberfläche in den ersten 24 Stunden intensiv zu reinigen.